## Flat slab


البلاطات المسطحه هي احد انواع الأسقف التي ترتكز مباشرة علي الأعمده وبدون كمر وتعريفها طبقا للكود

٦-٢-٥ البلاطات المسطحة (البلاطات اللاكمرية)

Flat Slabs


٢-١-٥-٢ عام

يُقصد عموماً بالبلاطات المسطحة البلاطات اللاكمرية الصماء من الخرسانة المسلحة إما بسقوط أو بدونه، والتي ترتكز على أعمدة إما بتيجان أو بدونها كما بشكل (٦-٦) وتشمل البلاطات المصمتة أو البلاطات ذات الأعصاب في الاتجاهين ببلوكات أو بدونها.




#### مميزات البلاطات المسطحه

- سهوله التهويه والانارة لعدم وجود كمر وبالتالي توزيع أفضل للضوء.
  - سهوله التنفيذ لأن الشده الخشبيه افقيه ولا يوجد بها كمرات .



- سهوله توزيع الحوائط علي البلاطه واعادة تقسيمها في اي وقت



فى الـ Solid Slab يجب وضع الحاشط فوق الكمره مباشره

فى الـ Flat Slab ممكن وضع الحائط الى مكان فوق البلاطه

- سهوله وضع التمديدات الكهربائية
- تعطي شكلا معماريا جميلا لاستواء سطحها
  - تحمل الاحمال الكبيرة



### عيوب البلاطات المسطحه

- كبر سمك البلاطه thickness of slab
- نسب الحديد فيها تكون عاليه جدا للمتر المكعب من الخرسانه

### انواع البلاطات المسطحه:

## ordinary flat slab البلاطات المسطحة العادية-

ويتسخدم في حاله البحور الصغيره ويكون لها سمك ثابت



#### 2- البلاطات المسطحه ذات التيجان Flat slab with column head

وفيها يتم زياده ابعاد العمود عند التقائه بالبلاطه لتقليل المسافه بين الاعمده وتقليل العزوم السالبه




# 3- البلاطات المسطحه ذات السقوط Flat slab with drop panel


في حاله زياده العزوم السالبه حول الاعمده يتم عمل سقوط للبلاطه لمقاومه هذه العزوم



## 4- بلاطات مسطحه ذات سقوط وتاج عمود

تستخدم فى حاله الاحمال المرتفعه والبحور الكبيره لمقاومه ال ( punching ) او اختراق العمود للبلاطه و مقاومه العزوم السالبه فوق العمود بالنسبه للبلاطات ذات السقوط







# أدنى أبعاد للبلاطات طبقا للكود المصري 2018

يجب ألا يقل السمك الكلى ( ts ) للبلاطة عن أكبر القيم التالية:

الباب السادس-التحليل الإنشائي للعناصر الإنشانية

الكود المصري لتصميم وتنفيذ المنشأت الخرسانية - ١٨-٢

## ٦-٢-٥-٢ حدود الأبعاد الغرسانية

أ. أدنى سمك للبلاطة

يجب ألا يقل سمك البلاطة بأي حال عن أكبر القيم التالية:

- ۱. ۱۵۰ مم
- ٢. ١/32 للبواكي الطرفية التي بدون سقوط
- البواكي الداخلية المستمرة بالكامل بدون سقوط أو للبواكي الطرفية التي لها سقوط
  - البواكي الداخلية المستمرة بالكامل والتي لها سقوط.

#### أدنى أبعاد لاعمده البلاطات المسطحه طبقا للكود المصرى 2018

#### ب. أدنى بعد للأعمدة

يجب ألا يقل قطر العمود مستدير القطاع أو طول أي من ضلحي قطاع العمود المستطيل عن الأكبر من القيم التالية:

- ١. 1/20 من طول الباكية في الاتجاه تحت الاعتبار
  - ٢. 1/15من ارتفاع الدور الكلي
    - ۲. ۲۰۰ مم

ويمكن التجاوز عن الشرط الأخير إذا تم التأكد عن طريق حسابات دقيقة ومفصلة من قدرة العمود والبلاطة لمقاومة القوى والعزوم المنقولة بينهما طبقا للبند (٢-٦-٥-١٠).

#### كيف ينتقل الحمل من البلاطات المسطحه الى الاعمده ؟؟

- ينتقل الحمل من البلاطه المسطحه الي الاعمده عن طريق:

#### 1- حدوث انحناء في البلاطه Bending moment

#### 2- حدوث قوى القص Punching shear

لذا يجب ان تصمم البلاطات المسطحه بحيث تتحمل العزوم الواقعه عليها وان يكون الترخيم امن وان تتحمل قوي القص حتي لا يحدث اختراق للبلاطه.

#### طرق تسليح البلاطات المسطحه

### 1- شريحه عمود وشريحه وسط.

2- الشبكه المتوسطه والحديد الإضافي وتتم بحساب العزوم للشريحتين واخذ متوسط للعزوم ثم يتم عمل شبكه من الحديد سفليه وشبكه علويه ثم اخذ اضافيات للشريحتين وهي الطريقه الغالبه في التسليح.

#### ما هواتجاه الفرش في البلاطات المسطحه ؟

البلاطات اللاكمرية (المسطحه): الفرش في الإتجاه الطويل نظرا لعدم وجود كمرات وبالتالي ليس هناك نسب توزيع (  $\beta \& \alpha$  ) وبالتالي فان الحمل بالكامل يسبب عزوم

هل الفرش بيكون ف الاتجاه الاطول للبحور ولا للمبني ككل ؟ الاطول للبحور وليس المبنى ككل

في الحديد العلوي: الفرش هو الأعلى والغطاء هو اللي تحته. أي إن الفرش اللي بيأخذ غطاء خرساني أقل وبالتالي العمق الفعال له أكبر من الغطاء.

طيب لو تم قلب الفرش غطاء والغطاء فرش, أيه اللي هيحصل؟ "ولا حاجة" ولكن دقة الحسابات لحديد التسليح ستكون بالزيادة لحديد الفرش, وبالنقص لحديد الغطاء الذي فقد عدة سنتيمترات من عمقه الفعال.


#### كيفيه نهايه الحديد الاضافي العلوى عند نهايه البلاطات المسطحه ؟؟

1- فى حالة وجود كمرات ساقطه الحديد الاضافى العلوى يدخل بزاويه داخل الكمرات الساقطه فى الاطراف بطول يساوى طول الرباط وذلك لوجود عزوم سالبه علويه يجب مقاومتها بحديد الشبكة او بالحديد الاضافى العلوى.

2- فى حالة عدم وجود كمرات ساقطه فحديد الشبكه العلويه والحديد الاضافى العلوى يتم عمله مثل شوكه الكابولى اى يمتد داخل الشبكه السفليه بمسافة طول الرباط مقاسا من نهايه البلاطه وذلك لوجود عزوم سالبه علويه يجب مقاومتها بحديد الشبكة او بالحديد الاضافى العلوى.

#### كيفيه نهايه حديد الكوابيل للبلاطات المسطحه ؟؟

- طبقا للكود المصري 2018 يمتد حديد الكابولي من نهايه البلاطه داخل الشبكه السفليه للبلاطه بمسافة 300 مم او 24  $\phi$  ايهم اكبر.




نموذج تسليح مرادف لبلاطـــة مسطحة (لاكمريــة) بـاســتخدام شــبكة رئيســـية و تســـليح إضــافي


#### كيف تتجنب الانهيار الكلى للبلاطات المسطحه؟

#### ٦. توصيات لمنع الانهيار الكلى للبلاطات المسطحة


أ. يجب ان يمند التسليح السفلى لجميع انواع البلاطات المسطحة وفقا للتفاصيل المبينة في شكل (١٥-١٠) والذي يشترط ان يتم تثبيت كافة الاسياخ المتداخلة مع العمود في نطاق الأعمدة الداخلية تثبيتا كاملا وكذلك عند نهايتي البلاطة تثبيتاً كاملاً وذلك وفقا للبند (١٠-١٠٥) وينطبق ذلك على جميع البلاطات المسطحة بما في ذلك البلاطات المسطحة ذات بلاطات سقوط وكما يشترط أن يمتد التسليح العلوي للبلاطة لمسافة لا تقل عن 0.30L مقاسه من وجه العمود وفقا لما هو مبين في شكل (١٥-١٥-ب).



شكل (٤-١٥-أ) متطلبات التسليح السفلى داخل نطاق العمود




القص الثاقب punching shear هو قص اختراقی او انهیار مفاجئ Sudden failure (و لیس تشرخ) یحدث لبلاطة السقف بسبب وزنها او احمال زیادة علیها ینتج عنه اختراق العمود للبلاطه



#### كيف يتم مقاومه القص الثاقب ؟؟

Punching Shear القص الثاقب ٣-٢-٢-٤

- ١. يتم مقاومة القص الثاقب في البلاطات وفقا لما يلي:
- أ. بواسطة الخرسانة فقط وبدون مشاركة من صلب التسليح. وينطبق هذا البند على جميع أنواع البلاطات المصمتة
   والبلاطات المسطحة ذات السمك أقل من ٢٥٠ مم عند القطاع الحرج في القص الثاقب.
- ب. بواسطة الخرسانة وبمشاركة صلب تسليح القص الثاقب المكون من كانات شكل (١٢-٤) وذلك وفقا للاشتراطات والقيود المعطاة في هذا البند، ويشترط في هذه الحالة ألا يقل سمك البلاطة المسلحة بكانات مقاومة للقص الثاقب عن ٢٥٠ مم.



شكل (١٢-٤) صلب تسليح القص الثاقب

٦-٢-٥-٢-٣ يمكن حساب إجهادات القص الإجمالية (شاملة الإجهادات الناتجة عن تأثير انتقال عزوم الانحناء بين البلاطة المسطحة والأعمدة) وتحت تأثير الأحمال الرأسية باستخدام الطربقة المبسطة التالية:

$$q = \frac{Q \cdot \beta}{b \cdot d}$$
 Eq. [6-25]

حيث:

عقوى القص التصميمية المنقولة للعمود عند تحميل البواكي المحيطة به بكامل الحمل التصميمي

d = العمق الفعال للبلاطة

b。 = طول محيط القطاع الحرج في القص الثاقب طبقاً للبند (٢-٢-٢-٣) والشكلين (٢-١٤) . (٢-١٥)

β = معامل يعتمد على تأثير لامركزية قوى القص وتؤخذ كما يلى:


β = 1.15 في حالة الأعمدة الداخلية


β = 1.30 في حالة الأعمدة الطرفية

β = 1.50 في حالة الأعمدة الركنية

$$(b_{\circ}*d) = [2(C_1+d)+2(C_2+d)]*d$$

محيط التغير في سمك البلاطة نتيجة استخدام بلاطات السقوط أو القاعدة في حالة التغير في سمكها.





الباب الرابع- التصميم بطريقة حالات الحدود

الكود المصري لتصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية - ٢٠١٨

حالة مقاومة القص الثاقب في البلاطات بواسطة الخرسانة فقط وبدون مشاركة من صلب التسليح.

يُحدد مسمك البلاطة والقاعدة اللازمة في الحالات التي يتم فيها مقاومة القص الثاقب بواسسطة الخرسسانة فقط وبدون مشاركة من صلب التسليح وفقا للعلاقة التالية:

$$q_{\text{cup(uncracked)}} \ge q_{\text{up}}$$
 Eq.[4-45]

تؤخذ مقاومة الخرسانة الاعتبارية للقص الثاقب القيمة الأصغر من الآتي:

$$q_{cup}$$
 (uncracked)=0.8  $\left(\frac{\alpha.d}{b_o} + 0.2\right) \sqrt{\frac{f_{cu}}{\gamma_c}}$  Eq.[4-46-a]

$$a_{\text{cup}} \text{ (uncracked)} = 0.316 \left[ 0.5 + \left( \frac{a}{b} \right) \right] \sqrt{\frac{f_{\text{cu}}}{\gamma_{\text{c}}}}$$
 Eq.[4-46-b]


حيث a، d هما البعدان الأصغر والأكبر لمسطح التحميل المستطيل الشكل. أما في مسطحات التحميل الأخرى غير المستطيلة فيتم تحديد قيم a، d بعد أخذ مسلطح تحميل فعال بحيث يكون محيط المسلطح الفعال الناتج أقل ما يمكن ويكون البعد d هو أطول بعد لمسطح التحميل الفعال والبعد a هو أطول بعد عمودي على d من مسطح التحميل الفعال، وb هو طول محيط القطاع الحرج، d هو عمق البلاطة الفعال كما هو مبين في شلكل (٤-١٣-د) لقطاع تحميل على شكل حرف و x معامل يساوى ٤ للعمود الداخلي و٣ للعمود الطرفي و٢ لعمود الركن. على ألا يزيد مقدار ووي على القيمة التالية:

$$q_{cup}$$
 (uncracked)  $\leq 0.316 \sqrt{\frac{f_{cu}}{\gamma_c}}$  Eq.[4-46-c]

وبحد أقصى ١٫٧٠ ن/مم٢

## لماذا يتم استخدام المعامل β عند حساب اجهاد القص الثاقب ؟؟

- يتم الضرب في المعامل  $\beta$  بسبب ان العزم العلوي علي الاعمده يسبب قص ثاقب (كما بالصوره عند وجود عزوم علي العمود فان الانحناء للعمود يسبب قص قص ثاقب) وكلما زاد العزم العلوي زاد القص الثاقب ولكن يتم اهماله لتسهيل الحسابات ويستعوض عن هذه القيم بالمعامل  $\beta$ 



#### Example 1

تاكد من اجهادات الثقب للاعمده التاليه اذا علم الاتي: مقاومه الخرسانه 350 كجم اسم2 والحمل علي الاعمده وقطاعات الاعمده وسمك البلاطه والغطاء الخرساني كما بالجدول علما ان الاعمده داخليه والمسافه بين الاعمده 8.27 م.

Col.	Ult. Load	Col. I	Dims.	Slab	Cover	
	Q <sub>u</sub> (kN)	b (mm)	t (mm)	Thick (mm)	(mm)	
1	1150	500	500	250	30	
2	1590	800	1000	270	30	
3	1670	800	1000	270	30	

الاجابه:

العمود 11 بالجدول اعلاه عمود داخلي ابعاده 50 سم \* 50 سم وقيمه الحمل 115 علي العمود 115 طن وسمك البلاطه 25 سم والمسافه بين الاعمده 8.27 م علي العمود 115 طن وسمك  $d=250-30=220~\mathrm{mm}$   $d=250-30=220~\mathrm{mm}$  اجهاد القص الذي سينتج عن ثقب العمود للبلاطه

#### $Q_{pu} = 1150*10^3 *1.15 \setminus 2880*220 = 2.08 \text{ N/mm}^2$

$$q_{cup}(uncracked) \le 0.316 \sqrt{\frac{f_{cu}}{\gamma_c}}$$

Eq.[4-46-c]

- مقاومه الخرسانه للقص الناتج عن ثقب البلاطه

=  $0.316 \sqrt{35} \cdot 1.5 = 1.526 \text{ N/mm}^2$ 


#### - نحتاج لعمل تاج للعمود او سقوط للبلاطه

Column Heads

ج. تيجان الأعمدة

في الحالات التي تزود فيها الأعمدة بتيجان يجب أن تتحقق المتطلبات التالية بالنسبة لتيجان الأعمدة الداخلية وكذا أجزاء تيجان الأعمدة الخارجية الواقعة في حدود البلاطات:

- يجب ألا تزيد زاوية أقصى ميل للتاج مع الاتجاد الرأسى على ٤٥°.
- يجب ألا بزيد القطر الفعال D الذي يعتبر في التصميم على ربع البحر الأصغر للبلاطات المتجاورة، وإذا كان قطاع العمود أو تاجه غير دائري، فيقصد بالقطر الفعال D في هذا البند قطر أكبر دائرة يمكن رسمها داخل قطاع العمود (أو تاجه إن وجد).



With Col.Head @SEC.2

$$ts = 50$$
  $Col = 50*50$ 

$$\mathbf{b.} = 4(500+470) = 3880$$
mm

$$d = 500 - 30 = 470 \text{ mm}$$

 $Q_{pu} = 1150*10^3*1.15 \setminus 3880*470 = 0.725 \text{ N/mm}^2$  ok safe

With Col.Head @SEC.1 ts=25 Col = 100\*100

$$ts = 25$$
  $Col = 100*100$ 

**b.** = 
$$4(1000+220) = 4880$$
mm **d** =  $250 - 30 = 220$  mm

$$d = 250 - 30 = 220 \text{ mm}$$


$$Q_{pu} = 1150*10^3*1.15 \setminus 4880*220 = 1.23 \text{ N/mm}^2$$
 ok safe

### واقل تسليح للتاج طبقا للكود المصري 2018


الباب السادس-التحليل الإنشائي للعناصر الإنشائية

الكود المصري لتصميم وتنفيذ المنشأت الخرسانية - ٢٠١٨


١. عندما يكون مقطع تاج العمود مستطيلا يجب ألا تقل مساحة صلب التسليح في كل اتجاه عن (٠,٠٤) من مساحة صلب التسليح السالب في المتر لشريحة العمود من البلاطة في الاتجاه تحت الاعتبار مضروبا في طول الباكية في الاتجاه المتعامد على هذا التسليح.



 $As_{min} = 0.04*(379*10.5+7*78.5)*8.27 = 1498mm2 = 8 #16$ 



شكل (٦-١٦) تسليح تيجان الأعمدة للبلاطات المسطحة









العمود C2 بالجدول اعلاه عمود داخلي ابعاده 80 سم \* 100 سم وقيمه الجمل على العمود 159 طن وسمك البلاطه 27 سم

**b.** = 
$$2(800+240) + 2(1000+240) = 4560$$
mm

$$d = 250 - 30 = 240 \text{ mm}$$

 $Q_{pu} = 1590*10^3 *1.15 \setminus 4560*240 = 1.67 \text{ N/mm}^2$ 

$$q_{cup}$$
 (uncracked)  $\leq 0.316 \sqrt{\frac{f_{cu}}{\gamma_{c}}}$ 

Eq.[4-46-c]

- مقاومه الخرسانه للقص الناتج عن ثقب البلاطه

 $= 0.316 \sqrt{35} \times 1.5 = 1.526 \text{ N/mm}^2$ 

ـ نحتاج لعمل تاج للعمود او سقوط للبلاطه

With Col.Head @SEC.2

$$ts = 52$$
  $Col = 80*100$ 

**b.** = 
$$2(800+490) + 2(1000+490) = 5560$$
mm

$$d = 520 - 30 = 490 \text{ mm}$$

 $Q_{pu} = 1590*10^3 *1.15 \setminus 5560*490 = 0.67 \text{ N/mm}^2$  ok safe

With Col.Head @SEC.1 t

$$ts = 27$$
  $Col = 180*200$ 

**b.** = 
$$2(1800+240) + 2(2000+240) = 8560$$
mm

$$d = 270 - 30 = 240 \text{ mm}$$


 $Q_{pu} = 1590*10^3 *1.15 \setminus 8560*240 = 0.89 \text{ N/mm}^2$  ok safe

### والحل بشيت الاكسل

Col.	Ult. Load	Col. Dims.		Slab Cover	Critical	b <sub>o</sub>	q <sub>cpu</sub>	<b>q</b> <sub>pu</sub>	Mataa	
	Q <sub>u</sub> (kN)	b (mm)	t (mm)	Thick (mm)	(mm)	Perimeter	(mm)	(N/mm <sup>2</sup> )	(N/mm <sup>2</sup> )	Notes
1	1150	500	500	250	30	Auto	2880	1.53	2.09	Unsafe
2	1590	800	1000	270	30	Auto	4560	1.53	1.67	Unsafe
3	1670	800	1000	270	30	Auto	4560	1.53	1.75	Unsafe

Concrete f<sub>cu</sub> = 35 MPa

#### Internal columns:



Col.	Ult. Load	Col. Dims.		Slab	Cover	Critical	b <sub>o</sub>	q <sub>cpu</sub>	q <sub>pu</sub>	Notes
	Q <sub>u</sub> (kN)	b (mm)	t (mm)	Thick (mm)	(mm)	Perimeter	(mm)	(N/mm <sup>2</sup> )	(N/mm <sup>2</sup> )	Notes
1	1150	1000	1000	250	30	Auto	4880	1.47	1.23	Safe
2	1590	1800	2000	270	30	Auto	8560	1.21	0.89	Safe
3	1670	1800	2000	270	30	Auto	8560	1.21	0.93	Safe

#### Example 2

تاكد من اجهادات الثقب للاعمده التاليه اذا علم الاتي: مقاومه الخرسانه 350 كجم اسم2 والحمل علي الاعمده وقطاعات الاعمده وسمك البلاطه والغطاء الخرساني كما بالجدول علما ان مقاومه القص الثاقبعن طريق صلب التسليح.

Col.	Ult. Load	Col. I	Dims.	Slab	Cover	
	Q <sub>u</sub> (kN)	b (mm)	t (mm)	Thick (mm)	(mm)	
1	1120	400	1000	270	30	
2	1440	700	1000	270	30	
3	1670	700	1000	270	30	

العمود C1 بالجدول اعلاه عمود داخلي ابعاده 40 سم \* 100 سم وقيمه الجمل على العمود 112.5 طن وسمك البلاطه 27 سم

b. = 
$$2(400+240) + 2(1000+240) = 3760$$
mm  
d =  $270 - 30 = 240$  mm

$$q = \frac{Q \cdot \beta}{b_a \cdot d}$$
 Eq. [6-25]

 $q_{pu} = 1590*10^3 *1.15 \setminus 4560*240 = 1.43 \text{ N} \text{mm}^2$ 

الباب الرابع- التصميم بطريقة حالات الحدود

الكود المصري لتصميم وتنفيذ المنشأت الخرسانية - ٢٠١٨

حالة مقاومة القص الثاقب في البلاطات بواسطة الخرسانة فقط وبدون مشاركة من صلب التسليح.

يُحدد مسمك البلاطة والقاعدة اللازمة في الحالات التي يتم فيها مقاومة القص الثاقب بواسسطة الخرسسانة فقط وبدون مشاركة من صلب التسليح وفقا للعلاقة التالية:

$$q_{\text{cup(uncracked)}} \ge q_{\text{up}}$$
 Eq.[4-45]

تؤخذ مقاومة الخرسانة الاعتبارية للقص الثاقب القيمة الأصغر من الآتي:

$$q_{cup}$$
 (uncracked)=0.8  $\left(\frac{\alpha.d}{b_o} + 0.2\right) \sqrt{\frac{f_{cu}}{\gamma_c}}$  Eq.[4-46-a]

$$a_{cup} \text{ (uncracked)} = 0.316 \left[ 0.5 + \left( \frac{a}{b} \right) \right] \sqrt{\frac{f_{cu}}{\gamma_c}}$$
 Eq.[4-46-b]

حيث a، d هما البعدان الأصغر والأكبر لمسطح التحميل المستطيل الشكل. أما في مسطحات التحميل الأخرى غير المستطيلة فيتم تحديد قيم a، d بعد أخذ مسلطح تحميل فعال بحيث يكون محيط المسلطح الفعال الناتج أقل ما يمكن وبكون البعد d هو أطول بعد لمسطح التحميل الفعال والبعد a هو أطول بعد عمودي على d من مسطح التحميل الفعال، وb هو طول محيط القطاع الحرج، d هو عمق البلاطة الفعال كما هو مبين في شسكل (٤-١٣-د) لقطاع تحميل على شكل حرف و x معامل يساوى ٤ للعمود الداخلي و٣ للعمود الطرفي و٢ لعمود الركن. على ألا يزيد مقدار ووي على القيمة التالية:

$$q_{cup}$$
 (uncracked)  $\leq 0.316 \sqrt{\frac{f_{cu}}{\gamma_c}}$  Eq.[4-46-c]

وبحد أقصى ١,٧٠ ن/مم٢

العمود C2 بالجدول اعلاه عمود داخلي ابعاده 70 سم \* 100 سم وقيمه الجمل على العمود 144 طن وسمك البلاطه 27 سم

**b.** = 
$$2(700+240) + 2(1000+240) = 4360$$
mm


$$d = 270 - 30 = 240 \text{ mm}$$

 $q_{pu} = 1440*10^3*1.15 \setminus 4360*240 = 1.58 \text{ N/mm}^2$ 

الحل بشيت الاكسل كالتالي

Concrete f<sub>cu</sub> = 35 MPa

#### Internal columns:



Col.	Ult. Load	Col. Dims.		Slab	Cover	Critical	b <sub>o</sub>	q <sub>cpu</sub>	q <sub>pu</sub>	Notes
	Q <sub>u</sub> (kN)	b (mm)	t (mm)	Thick (mm)	(mm)	Perimeter	(mm)	(N/mm <sup>2</sup> )	(N/mm <sup>2</sup> )	Notes
1	1120	400	1000	270	30	Auto	3760	1.37	1.43	Unsafe
2	1440	700	1000	270	30	Auto	4360	1.53	1.58	Unsafe
3	1670	700	1000	270	30	Auto	4360	1.53	1.84	Unsafe

# We can use stirrups to resist punching according to ECP 2018

- حالة مقاومة القص الثاقب في البلاطات بواسطة الخرسانة وبمشاركة صلب تسليح انقص الثاقب المكون من
   كانات
  - يتم حساب مقاومة القص الثاقب للبلاطات عند استخدام صلب التسليح وفقا لما يلي:

$$q_{up}$$
 (cracked)=0.12  $\sqrt{\frac{f_{cu}}{\gamma_c}} + q_{sup} \le q_{up-max}$  Eq.[4-47-a]

ويتم حساب صلب التسليح اللازم لمقاومة القص الثاقب وفقاً لما يلي:

$$q_{sup} = \frac{A_{st} f_y}{sb_o \gamma_s}$$
Eq.[4-47-b]


حيث:

$$A_{ss} = A_{ss}$$
 = مساحة جميع أفرع الكانات الموضوعة على محيط القطاع الحرج.

ECP 203/2018

نسخة مخصصة للطلبة

صفحة رقم: ٤-٢٧



على أن يؤخذ اجهاد خضوع صلب التسليح المقاوم للقص الثاقب بما لا يزيد عن ٢٥٠ ن/ مم ".

♦ بجب ألا تتعدى قيمة q<sub>up-max</sub> في الحالات التي يتم فها مقاومة القص الثاقب بواسطة الخرسانة بمشاركة من
 صلب التسليح عن القيمة التالية:

$$q_{up-max} \le 0.45 \sqrt{\frac{f_{cu}}{\gamma_c}}$$
 Eq.[4-47-c]

وبشرط استيفاء متطلبات الكود المصري الخاصة بالحد الأدنى بسمك البلاطات وفقاً للبند (٦-٢-٥-٢) ومتطلبات حدود التشفيل

- ♦ يشترط أن يتم توزيع الكانات وفقا لما هو مبين في الشكل (٤٠٤) على ألا تقل الكانات عن صفين.
- ٥. يجب أن يمتد صلب التسليح المقاوم للقص الثاقب شكل (٤-١٤) والمحسوب عند القطاع الحرج المعطى في بند (٤-٢-٣) وشكل (٤-١٤) لمسافة يتم تحديدها على أساس مقاومة القطاع الخرساني فقط مستخدماً في ذلك معادلات (٥-٣-١٥). على ألا تقل مسافة الامتداد عن سدس طول الباكية الأكبر في نفس الاتجاه مقاساً من محاور الأعمدة وبحيث لا يتعدى ربع طول الباكية ذات البعد الأصغر.

العمود 33 بالجدول اعلاه عمود داخلي ابعاده 70 سم \* 100 سم وقيمه 3 بالجدول اعلاه عمود داخلي ابعاده 70 سم وابعاد البلاطه 3 بالعمود 167 طن وسمك البلاطه 27 سم وابعاد البلاطه 3 الحمل علي العمود 3 العمود 3

 $q_{pu} = 1670*10^3 *1.15 \setminus 4360*240 = 1.83 \text{ N/mm}^2$ 

پتم حساب مقاومة القص الثاقب للبلاطات عند استخدام صلب التسليح وفقا لما يلي:

$$q_{up}(cracked) = 0.12 \sqrt{\frac{f_{cu}}{\gamma_c}} + q_{sup} \le q_{up-max}$$
 Eq.[4-47-a]

ويتم حساب صلب التسليح اللازم لمقاومة القص الثاقب وفقاً لما يلي:

$$q_{sup} = \frac{A_{st} f_y}{sb_o \gamma_s}$$
 Eq.[4-47-b]

حيث:

 $A_{st}$  = مساحة جميع أفرع الكانات الموضوعة على محيط القطاع الحرج.

يتم استخدام كانات قطر 12 مم

$$q_{up_{Cr.}} = 0.12 \sqrt{\frac{\mathbf{f}_{cu}}{\delta_{c}}} + \frac{n A_{8} (\mathbf{f}_{y} \backslash \delta_{s})}{b_{o} * S} < 0.45 \sqrt{\frac{\mathbf{f}_{cu}}{\delta_{c}}} = 2.17$$

$$q_{up_{Cr.}} = 0.12 \sqrt{\frac{35}{1.5}} + \frac{16 * 113 * (350 \backslash 1.15)}{4360*100} = 1.84 N/mm^{2}$$

$$q_{up} < q_{up_{Cr.}} = 0.12 \sqrt{\frac{35}{1.5}} + \frac{16 * 113 * (350 \backslash 1.15)}{4360*100} = 1.84 N/mm^{2}$$


# وطبقا للكود المصري فان مسافه التوزيع تساوي


- ♦ يشترط أن يتم توزيع الكانات وفقا لما هو مبين في الشكل (٤-١٤) على ألا تقل الكانات عن صفين.
- ٥. يجب أن يمتد صلب التسليح المقاوم للقص الثاقب شكل (٤-٤) والمحسوب عند القطاع الحرج المعطى في بند (٤-٢-٢) وشكل (٤-٤) لمسافة يتم تحديدها على أساس مقاومة القطاع الخرساني فقط مستخدماً في ذلك معادلات (٢-٢-٢) وشكل (٤-٤). على ألا تقل مسافة الامتداد عن سدس طول الباكية الأكبر في نفس الاتجاه مقاساً من محاور الأعمدة ويحيث لا يتعدى ردم طول الباكية ذات البعد الأصغر.

Choose a distance  $oldsymbol{X}$  to cut off the stirrups

$$\frac{L_2}{4} \geqslant X \geqslant \frac{L_1}{6} \longrightarrow \frac{8}{4} \geqslant X \geqslant \frac{7.2}{6}$$


$$2 \geqslant X \geqslant 1.2$$





A=2(1\*1.27+0.7\*1.12)+4(0.5\*1.27\*1.12)+2\*(1+0.7)=7.65m2 $b_0=2(1+0.7)+4*1.7=10.2m2$ 

$$q_{pu} = 1670*10^{3}*1.15 \setminus 10200*240 = 0.78 \text{ N/mm}^{2} \text{ ok}$$
 
$$q_{cu} = 0.316 \sqrt{35} \times 1.5 = 1.526 \text{ N/mm}^{2} > q_{pu} \text{ ok. Safe}$$



Col.	Ult. Load Q <sub>u</sub> (kN)	Col. Dims.		Slab	Reg. no. of	Branch	Spcaing	bb	no. of bra.	bt	no. of bra.	no. of RFT	House.
		b (mm)	t (mm)	Thick (mm	branches	Dia. (mm)	S (mm)	(mm)	parallel to b	(mm)	parallel to t	Rows	Notes
1	1120	400	1000	270	10	12	100	240	2	240	4	4	Safe
2	1440	700	1000	270	13	12	100	240	4	240	4	4	Safe
3	1670	700	1000	270	16	12	100	240	4	240	4	4	Safe

## عزوم الانحناء في الاعمده

#### ه. عزوم الانحناء في الأعمدة

- ١. تُصمم الأعمدة الداخلية والخارجية لتقاوم عزوم انحناء تساوى ٥٠ %، ٩٠ على التوالي من العزم السالب في شريحة العمود كنا ورد في جدول (٥-٥). وتُقسم هذه العزوم بين الأعمدة العليا والسفلى بنسب كزازاتها (Stiffness) وفي الأعمدة الداخلية يمكن تخفيض الحمل المباشر الذي يعمل مع العزم باعتبار أن الباكية على أحد الجانبين خالية من الحمل الحى.
- ٢. في حالة الأعمدة الخارجية الحاملة لأجزاء من الأسقف والحوائط كأحمال كابوليه، يمكن خفض عزوم الانحناء في الأعمدة كما حددت الفقرة السابقة بما يوازى العزم الناتج من الحمل الميت على الجزء الكابولي. عزوم الانحناء في البواكي ذات الكمرات الطرفية أو بدونها
- أ. عندما ترتكز البلاطة على كمرة طرفية بعمق كلى يساوى أو يزيد على ثلاثة أمثال سمك البلاطة تكون عزوم الانحناء المؤثرة على نصف شريحة العمود المحاذية للكمرة مساوية لربع القيم المعطاة في جدول (١-٤) أو جدول (١-٥).
- ب. في الأحوال العادية حيث لا توجد كمرة طرفية تكون عزوم الانحناء المؤثرة على نصف شريحة العمود مساوية لنصف الفيم المعطاة في جدول (١-٤) أو جدول (٥-١).

- (1) Interior Column. عبود داخلي → 50% M<sub>C.S. = 0.5</sub> (0.50 M<sub>o</sub>)
- ② Edge Column. عمود طرفی → 90% M<sub>C.S. = 0.9</sub> (0.25 M<sub>☉</sub>)
- 3 Column at cantilever. عمود عند الكابولي → 90% △ M

  (Edge moment Cantilever moment) عيث △ M من الفرق بين △ M من الفرق بين
- (4) Corner Column. عمود ركنى  $\longrightarrow$  90%  $M_{C.S.}*$  0.5 = 0.9 (0.25 $M_{\odot}$ ) \* 0.5 يتم ضرب العزم في 0.5 لان الشريحه الطرفيه تعمل نصف أحمال الشريحه الوسطيه .

# وتقسم هذه العزوم بين الاعمده العليا والسفلى بنسبه كزازتها I/h

٦-٢-٥-٢-٦ يمكن الاستغناء عن تطبيق اشتراطات البند (٦-٦-٥-١٠) والخاص بنقل العزوم السالبة من البلاطات إلى الأعمدة في الحالات التالية:

- الأعمدة الداخلية في حالة توافر كل من الشرطين:
  - ١. الأحمال الحية لا تزيد على ٤ كيلو نيوتن/م٢.
- تساوى البحور المتجاورة أو اختلافها بنسبة لا تزيد على ٢٠%.
  - ب. للأعمدة الخارجية في حالة توافر أي من الشرطين:
- ١. وجود كمرة طرفية جاسئة لا يقل عمقها عن ثلاثة أمثال سمك البلاطة.
- وجود بلاطة كابوليه خارج الأعمدة لمسافة لا تقل عن ربع طول الباكية مقاسة من الوجه الخارجي للعمود، ومحملة بنفس حمل البلاطة.

#### 3\_ البلاطات المسطحه ذات السقوط Flat slab with drop panel

Drop Panel د. أنعاد السقوط بالبلاطة

في الحالات التي يتطلب فيها زمادة سمك البلاطة فوق الأعمدة أو تيجانها بغرض مقاومة عزوم الانحناء السالبة أو القص الثاقب وتقليل صلب التسليح فيجب مراعاة الشروط التالية:

- ١. يجب ألا يقل سمك المقوط أسفل البلاطة عن ربع سمك البلاطة.
- ٢. يجب أن يمتد السقوط لمسافة لا تقل عن سدس طول الباكية الأكبر في نفس الاتجاه مقاساً من محاور الأعمدة وبحيث لا يتعدى ربع طول الباكية ذات البعد الأصغر.
  - ه تقسيم بواكي البلاطات المسطحة إلى شرائح صفحة رقم: ٢٠٠٦


ECP 203/2018 نسخة مخصصة للطلبة

يُفترض تقسيم بواكي البلاطات المسطحة إلى شرائح كما يلي، شكل (٢-٧):


- ♦ شريحة عمود وبؤخذ عرضها مساوياً لنصف عرض الباكية ذات البعد الأصغر إلا في حالة استخدام سقوط فيؤخذ عرضها مساوباً لعرض بلاطة السقوط.
  - شريحة وسط ويؤخذ عرضها مساوياً للفرق بين عرض الباكية وعرض شريحة العمود.

الباب الرابع- التصميم بطريقة حالات الحدود الكود المصري لتصميم وتنفيذ المنشأت الخرسانية - ٢٠١٨ يجب ان يتم تثبيت ومبلات جميع الاسباخ الداخلة في نطاق الاعمدة الداخلية وكذلك الاعمدة عند نبايتي البلاطة تثبيتا كاملا وفقا لما جاء في البند ٢-٤-٥-أ وشكل ٧-٤ بشوط ألا يقل عدد تلك منطقة عمل وصلات وفقاً لما جاء بالبنسد ع.٢.٥٠١ الأسياخ عن سيخين وبنطبق ذلك على جميع البلاطات المسطحة والبلاطات ذات بلاطات السقوط

شكل (٤-١٥-أ) متطلبات التسليح السفلي داخل نطاق العمود



- 1- التسليح السفلى الرئيسى ممتد داخل سقوط الباكيه بمسافه لاتقل عن 4 م او 300مم ايهم اكبر
- 2- التسليح السفلى للسقوط يمتد للاعلى او لداخل البلاطه بمسافه لاتقل عن 24 \$\phi\$ او 300مم ايهم اكبر
- 3- علي الاقل لابد من امتداد سيخين من التسليح السفلى داخل السقوط بطول رباط مع سيخين من الباكيه المجاوره .



0.20 Ln1 : bim	b : الاكـــــــــــــــــــــــــــــــــــ	B : تمـــليح ســفلي
0.22 Lrs 1 : CLns	عنالاكسبر من 0.22 Ln1 فو 0.22 Ln2	T: تســـليح علـوى
0.33 Ln1 : գու	c:الاكـــــــــــــــــــــــــــــــــــ	ـا: المــــافة بيــن محاور الركـــائز
b <sub>ln′</sub> ) عن 0.3d + L <sub>d</sub>	*بــراعي ألا تقــل قيمــة (b,c,d) و (c <sub>tn1</sub> ,d <sub>Ln1</sub> ,	ما : البحــر الصـــــافي بيـــن وجه الركــــائز


شكل (٧-٤-أ-٢) نموذج تسليح عام لبلاطة مسطحة (لاكمرية) بسقوط



# وطبقا للكود الاوروبي

- يمتد التسليح السفلى داخل السقوط كما بالصوره اسفله
- $\phi 10$  عن كالسقوط يمتد للاعلى او لداخل البلاطه بمسافه لاتقل عن  $\phi 10$





## الكمرات الطرفيه Marginal beams

- هي كمرات طرفيه توضع علي اطراف البلاطه الخارجيه ولضمان انها تحمل البلاطه وليست محموله عليها لا بد ان يكون العمق الكلي للكمرات اكبر من او يساوي 3 امثال سمك البلاطه والا اصبحت محموله علي البلاطه
- أ. عندما ترتكز البلاطة على كمرة طرفية بعمق كلى يساوى أو يزيد على ثلاثة أمثال سمك البلاطة تكون عزوم الانتناء المؤثرة على نصف شريعة العمود المحاذية للكمرة مساوية لربع القيم المعطاة في جدول (٤-١) أو جدول (٢-٥).
- ب. في الأحوال العادية حيث لا توجد كمرة طرفية تكون عزوم الانحناء المؤثرة على نصف شريحة العمود مساوية لنصف القيم المعطاة في جدول (١-٤) أو جدول (٥-١).


# فوائد الكمرات الطرفيه

- تقويه اطراف البلاطه
- تحزيم المبنى لمقاومه احمال الرياح والزلازل
  - حمل الحوائط الخار جيه

## كيفيه حساب الاحمال التصميميه على كمره الحافه


٦-٢-١ الأحمال التصميمية المؤثرة على كمرة الحافة

- الحمل الكلى الذي تحمله كمرة الحافة يشتمل على الأحمال المباشرة عليها بالإضافة إلى حمل موزع يساوى الحمل
   المؤثر على ربع الباكية الكلى وكذلك عزوم اللى التى تنتقل إليها من البلاطة المتصلة بها.
- يتم حساب مقاومة كمرة الحافة في اللي طبقا للمعادلة (٤-١٤) والموضحة بالشكل (٦-١٠) مع إعادة توزيع العزوم طبقا للشكل (٦ – ١١).



$$M_{tu} = 0.316 \left( \frac{A^2 cp}{P_{cp}} \right) \sqrt{\frac{f_{cu}}{\gamma_c}} \qquad (7-7-7-6 \text{ measure})$$

شكل (٢-٠١) عزوم اللي المؤثرة على كمرة الحافة



شكل (١٠-١) إعادة توزيع العزوم في الباكية الخارجية نتيجة نقص جساءة قطاع كمرة الحافة في اللي بسبب التشرخ

# سؤال من احد الزملاء عن الحديد الاضافي هل يتم وضعه مع حديد الشبكه ام اعلاه ؟؟

يتم وضع الحديد الاضافى مع نفس حديد الشبكه والا فسيكون عدد طبقات الحديد 4 بدلا من 2 فمثلا الحديد العلوى (الشبكه العلويه +الاضافى العلوى) سوف يتم عمله على 4 طبقات وهذا خطأ لان المفروض وضع الحديد الاضافى مع نفس حديد الشبكه العلويه وهنا سوف تكون الشبكه العلويه عباره عن طبقتين حديد وليس 4 كما بالصوره

وخطورة ذلك ان العمق الفعال اى ال depth قد قل بمقدار قطرى الحديد الاضافى العلوى مما يعنى ان البلاطه Unsafe فى الحديد الاضافى وعدده وكذلك اجهاد الثقب غير امن وكذلك الترخيم غير امن



# طيب لمايكون عندي المبني جزء عدل وجزء مشطور واتجاه الشبكه مختلف عن اتجاه الإضافي العلوي يتم عمل التداخل بطول رباط في منطقة أقل عزوم

المراجع - الكود المصري لتصميم وتنفيذ المنشات الخرسانيه